

DETERGENTE PULITORE FORNI GRILL E BARBEQUE



Detergente specifico per forni, piani cottura, bistecchiere, grill e barbeque. Sgrassa, igienizza e rimuove i residui di grasso, cibo ed incrostazioni

DETERGENTE PULITORE FORNI GRILL E BARBEQUE è un detergente sgrassante a base acqua specifico per rimuovere le incrostazioni ed i residui di cibo, grasso, unto, olio dalle superfici dei forni, bistecchiere, grill, barbeque, piani cottura. La sua formulazione a base di saponi completamente biodegradabili e a bassa alcalinità rende il prodotto non pericoloso e non aggressivo sulla pelle. La sua azione pulente, sgrassante e disincrostante permette di rimuovere in profondità lo sporco e le incrostazioni anche datate e carbonizzate, senza dover ricorrere all'utilizzo dei tradizionali disincrostanti aggressivi e pericolosi, si utilizza in maniera semplice e veloce con una spugna.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Prodotto a base d'acqua
- ✓ Ottime proprietà sgrassanti
- ✓ Ottimo potere pulente
- ✓ Non lascia aloni, patine e residui
- ✓ Efficace contro lo sporco carbonizzato e le incrostazioni più ostinate
- ✓ Non contiene sostanze pericolose per la salute
- ✓ Non lascia residui sulle superfici trattate

CAMPI D'IMPIEGO

DETERGENTE PULITORE FORNI GRILL E BARBEQUE può essere utilizzato rimuovere sporco, incrostazioni, residui di cibo, grasso, unto, anche datato e carbonizzato, da forni, griglie, barbeque, piani cottura, bistecchiere ed altre superfici utilizzate per la cottura dei cibi

RESA

A consumo

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Straccio, Spugna, Panno in cotone o microfibra

APPLICAZIONE:

Il prodotto va utilizzato direttamente sulle superfici da pulire, che non devono avere una temperatura superiore ai 50°C. Spruzzare tramite l'apposito erogatore e lasciare agire dai 5 ai 15 minuti, sulla base delle incrostazioni e dello sporco da rimuovere. Strofinare con una spugna per rimuovere i residui dello sporco disciolto ed infine risciacquare bene con acqua. Per le superfici maggiormente incrostate e per lo sporco più ostinato ripetere l'applicazione lasciando agire il prodotto per tempi più lunghi.

MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana delle superfici trattate, utilizzare il PULITORE UNIVERSALE CUCINA

PRECAUZIONI

Il prodotto non ha particolari controindicazioni

Detergenti

DETERGENTE PULITORE FORNI GRILL E BARBEQUE

Detergente specifico per forni, piani cottura, bistecchiere, grill e barbeque. Sgrassa, igienizza e rimuove i residui di grasso, cibo ed incrostazioni



DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Gel
Colore:	Trasparente
Odore:	Agrumi
pH:	8,5 ± 0,5
Peso specifico a 20°C:	1050 ± 10 g/l
Punto di infiammabilità (ASTM D 56)	>Non infiammabile

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Confezionato in flaconi da 750 ml con erogatore spray.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Non soggetto ad etichettatura secondo REGOLAMENTO CE 1272/2008

Revisione 2.0 – 30/11/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

