

Detergenti

PULITORE UNIVERSALE CUCINA

Detergente pulitore universale specifico per sgrassare ed igienizzare tutte le superfici della cucina.



PULITORE UNIVERSALE CUCINE è un detergente igienizzante a base acqua specifico per la pulizia di tutte le superfici della cucina: lavelli, top, piani cottura, rubinetteria e piastrelle. La sua formulazione garantisce un'ottima detergenza, ravviva le superfici e rimuove efficacemente sporco, grasso e unto anche incrostati, i residui di cibo, calcare e ruggine, senza rovinare i materiali su cui viene utilizzato.

DETERGENTE UNIVERSALE CUCINE è una soluzione ideale per la cura e la pulizia quotidiana della cucina, si utilizza in maniera rapida e semplice anche grazie al pratico erogatore a spruzzo. Rimuove lo sporco ed i residui in profondità, igienizza e ravviva la lucentezza delle superfici.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- ✓ Ottimo potere detergente
- ✓ Prodotto a base acqua
- ✓ Ideale per la cura e la pulizia di tutte le superfici della cucina
- ✓ Rimuove sporco e residui di calcare, grasso ed unto, residui di cibo e ruggine
- ✓ Efficace contro lo sporco ma delicato sulle superfici

CAMPI D'IMPIEGO

PULITORE UNIVERSALE CUCINE può essere utilizzato per rimuovere sporco, incrostazioni, residui di cibo, grasso e unto, calcare e ruggine dalle superfici della cucina: lavelli, piani cottura, top, piastrelle ed elettrodomestici, acciaio e piastrelle

RESA

A consumo

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Spugna, Panno in cotone o microfibra

APPLICAZIONE:

Il prodotto va utilizzato direttamente sulle superfici da pulire. Spruzzare tramite l'apposito erogatore e strofinare con una spugna o con un panno di cotone o microfibra ed in fine risciacquare bene con acqua. Per le superfici maggiormente incrostate e per lo sporco più ostinato ripetere l'applicazione con le medesime modalità

MANUTENZIONE

Per la pulizia quotidiana delle superfici trattate, utilizzare lo stesso PULITORE UNIVERSALE CUCINA

PRECAUZIONI

Non lasciare il prodotto puro a contatto con le superfici per tempi prolungati



Detergenti

PULITORE UNIVERSALE CUCINA -Detergente pulitore universale specifico per sgrassare ed igienizzare tutte le superfici della cucina.



DATI FISICO-TECNICI

Aspetto:	Liquido
Colore:	Incolore
Odore:	Caratteristico
pH:	11,0 ± 0,5
Peso specifico a 20°C:	1010 ± 10 g/l
Biodegradabilità	> 90%

STOCCAGGIO

Conservare i recipienti ben chiusi ed in luogo fresco e asciutto.

PERIODO DI CONSERVAZIONE

36 mesi nelle confezioni originali sigillate e conservate in luogo fresco e asciutto.

CONFEZIONI

Confezionato in flaconi da 750 ml con erogatore spray.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI



H319	Provoca grave irritazione oculare.
P264	Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
P280	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso
P305 + P351 + P338	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Revisione 2.0 – 30/11/2016

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni altra versione precedente. Fare sempre riferimento alla versione più aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.faberchimica.com. Faber Chimica si riserva il diritto di aggiornare e/o modificare i dati e le informazioni presenti nella scheda tecnica.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono frutto della nostra più ampia esperienza sia di ricerca sia tecnico-operativa. In ogni caso si consiglia di effettuare sempre una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto sia all'impiego previsto sia alla tipologia di materiale su cui si intende applicarlo. Le informazioni ed i suggerimenti indicati non possono in alcun modo essere considerate impegnative o comportare una nostra responsabilità in quanto le condizioni e le modalità d'uso del prodotto non possono da noi essere controllate. Pertanto Faber Chimica Srl declina ogni responsabilità in relazione all'uso di tali dati e suggerimenti.

